

Rohrrino

WÄRME SCHUTZ- DÄMM ROHR- SYSTEM

Inkl. integrierter Kabelleerrohre

Montageanleitung



Rohrrino
by Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

EINBAUHINWEISE

FÜR DAS ROHRRINO WÄRMESCHUTZDÄMMROHRSYSTEM

1. Allgemeine Hinweise

Mit dem patentierten Rohrrino Wärmeschutzrohrsystem wird sichergestellt, dass eine Montage gemäß den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfolgen kann.

Das Wärmeschutzrohrsystem ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen und kann ohne zusätzliche Dichtungen verwendet werden.

2. Rohrdimensionen und Einsatzbereiche

Der einzubauende Rohrdurchmesser ist wie folgt zu wählen:

Doppelrohr:

- **Innenrohre 2 x 50 mm, Außendurchmesser 260 mm, geeignet für Innenrohrdurchmesser bis 1"**

Einfachrohre:

- **Innenrohr 60 mm, Außendurchmesser 180 mm, geeignet für Innenrohrdurchmesser bis 1 1/4"**
- **Innenrohr 80 mm, Außendurchmesser 280 mm, geeignet für Innenrohrdurchmesser bis 2"**



3. Ausrichtung und Kürzung der Rohre

- Die Muffenseite des Edelstahlrohres ist stets in Richtung Keller bzw. Hauswand auszurichten.
- Das Edelstahlrohr kann auf der glatten Seite gekürzt werden. Hierzu sind alle Komponenten (Außen-/Innenrohre, Styropor) auszubauen und nach dem Kürzen wieder einzubauen.
- Die Muffenseite ist weiterhin zu verwenden; dabei ist eine Einstechtiefe von 60 mm zu berücksichtigen.

Zu unserem Montagevideo



<https://schornsteintechnik-neumarkt.de/newsdetail/162>



Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt
 (+49) 09181 / 26533-0
 (+49) 09181 / 26533-30
 info@rohrrino.de
 www.rohrrino.de



Rohrrino
by Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

EINBAUHINWEISE

FÜR DAS ROHRRINO WÄRMESCHUTZDÄMMROHRSYSTEM

4. Verlegung des Rohrsystems: unter- / oberirdisch

Das Rohrsystem kann sowohl oberirdisch als auch unterirdisch verlegt werden.

Dabei ist darauf zu achten, dass:

- das Rohr nicht im stehenden Wasser liegt.
- die Verlegung nach Möglichkeit mit einem leichten Gefälle erfolgen sollte.
- das Rohrsystem so zu montieren ist, dass ein Durchknicken ausgeschlossen ist.
- alle Verbindungen können zusätzlich mit dem mitgelieferten Dichtband fachgerecht abgedichtet werden.



Oberirdisch



Unterirdisch



6. Montage im erdberührten Bereich

- Im erdberührten Bereich ist eine geeignete Wandeinführung bzw. Ringraum-dichtung zu verwenden und nach dem Einbau auf Dichtheit zu prüfen.
- Grundsätzlich ist zwischen Einbau in drückendem und nicht drückendem Wasser zu unterscheiden.
- Der 30 mm starke Dichteinsatz ist nicht für drückendes Wasser geeignet.
- Alle Rohrelemente sind an jedem Stoß mit EPDM- bzw. Butyldichtband sowie einem Klemmband abzudichten.
- Der Untergrund muss fest und tragfähig sein. Das Rohrsystem ist bedingt belastbar und bis zu einer Flächenbelastung von 130kg ausgelegt.



Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt

(+49) 09181 / 26533-0

(+49) 09181 / 26533-30

info@rohrrino.de

www.rohrrino.de



Rohrrino
by Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

EINBAUHINWEISE

FÜR DAS ROHRRINO WÄRMESCHUTZDÄMMROHRSYSTEM

7. Abschlussarbeiten

- Nach der Montage sind sämtliche Gebäudeöffnungen dicht und fachgerecht zu verschließen.
- Am Schutzrohr sind die passenden Endstücke bzw. Deckel (auf der Sicken-/ Muffenseite mit Isolierkern) zu montieren.
- Alle Rohröffnungen sind beidseitig mit geeigneter Dichtmasse sauber und dauerhaft abzudichten.
- Sichtbare Hausabdichtungen können durch eine Außenabdichtung sowie die passende Wandblende und einen Wandanschlusskragen ergänzt werden.
- Bei späterem Verputzen der Wand ist eine Vlies-Butyl-Dichtung zu verwenden, da diese für überputzbare Oberflächen geeignet ist.
- Das zugehörige technische Datenblatt ist zu beachten.



8. Technische Hinweise

- Die Dämmstärke des Rohrrino Wärmeschutzrohresystems ist auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) ausgelegt.
- Das System gewährleistet eine zuverlässige und normgerechte Dämmung gemäß den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), insbesondere gemäß Anlage 8 sowie §§ 69, 70 und 71.
- Die Eignung ist abhängig von der jeweiligen Einbausituation und im Einzelfall zu prüfen.
- Es gelten grundsätzlich stets die aktuellen Richtlinien des Gebäude- energiegesetzes.



9. Hinweise zu vereinfachter Montage

- Schmieren Sie zur leichteren Montage die Innenrohre an den Enden vor dem Zusammenstecken großzügig mit geeignetem Gleitmittel ein.
- Ziehen Sie die Muffenenden (Kabelrohr & PP-Rohr) ein Stück heraus und führen Sie diese vorab zusammen, um die Montage zu erleichtern.
- Ziehen Sie Schutzhandschuhe an, um Verletzungen zu vermeiden.



Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

- Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt
 (+49) 09181 / 26533-0
 (+49) 09181 / 26533-30
 info@rohrrino.de
 www.rohrrino.de



Rohrrino
by Schornsteintechnik Neumarkt GmbH